



Fonctionnement de la Climatisation



A votre arrivée la climatisation est réglée à la bonne température suivant la chaleur extérieure pour un confort optimal.

Vous pouvez contrôler la puissance du ventilateur et les degrés.
Pour tout problème n'hésitez pas à contacter la Réception.

Mode **HEAT** obligatoire pour activer la climatisation l'hiver, **COOL** pour l'été

Puissance du ventilateur à régler en déroulant le boîtier

Réglage température +/-

POWER (allumer ou éteindre)

Boîtier déroulant

Afin de ne pas bloquer la soufflerie merci de ne pas toucher aux autres boutons





Air- Conditioning



When you arrive the air conditioning is set at the right temperature following the outdoor temperatures for maximum comfort. You can control the fan power and degrees.

For any problems please contact Reception Desk

